



TUTKAN / LIIKETUNNISTIMEN ASENNUS (Itseoppivamalli)

- Avaa tutkan takana oleva paristokotelon kansi ja laita 3 kpl AAA-alkalineparistoja paikalleen (eivät sisälly pakkaukseen).
- Kytke virta tutkaan
- Odota noin 2 1/2 minuuttia virran kytkemisen jälkeen.
- Heilauta kättä tutkan edessä kunnes tutkan liiketunnistimen valo syttyy, tutka on valmis asennettavaksi.

- Työnnä vastaanotin maadoitettuun pistorasiaan.
- Paina vastaanottimen sivussa olevaa pairing-painiketta noin 5 sekuntia kunnes kuulet DING DING -äänen (ohjelmointitila on kytketty päälle)

- Heilauta kättä tutkan edessä niin, että tutkan liiketunnistimen valo syttyy ja kuulet vastaanottimesta DING-äänen. (laitteet ovat löytäneet toisensa).
- Kun vastaanottimesta on vielä kuulunut DING DING-ääni vastaanotin on kytketty pois ohjelmointitilasta.

- Asenna tutka pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla tai 2-puoleisella teipillä paikalleen.

TEKNISET TIEDOT

- toimiakseen tutka vaatii vastaanottimen R H138V (itseoppiva)
- toimintasäde max. 80 m avoimessa tilassa
- havainnointietäisyys max. 8m
- havainnointikulma max. 120°
- tutka käyttää 3 kpl 1,5 V AAA paristoja (ei mukana pakkauksessa)
- järjestelmää voidaan laajentaa useammalla tutkalla, vastaanottimella sekä painonapilla
- tutkan soittoääntä ei voi vaihtaa (järjestelmässä oleville painonapeille voi vaihtaa painonapista halutun soittoäänen)

Vastaanottimen sivulla on liukukytin, josta voit valita miten ovikello toimii. Vaihtoehtoina valo ja ääni, pelkkä valo tai pelkkä ääni.

Ohjelmointinappi (lisää tai poistaa uusi lähetin)



Älä asenna laitetta metallipinnoille tai lähelle voimakkaita sähkömagn.kenttiä. Vältä laitteen altistumista kosteudelle tai voimakkaalle auringonpaisteelle. Kovalla pakkasella pariston varauskyky saattaa heiketä.

Valmistaja: Advante Electron Ltd., Maahantuoja: Tukku-Immonen Oy, Takuu: 1 vuosi.

Advante Electron Ltd. vakuuttaa täten, että R H138T koodattava tutka on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten mukainen

