

Ohje tuotteelle R H138SL-G

LANGATON VERKKOVIRTA OVIKELLO (koodattava)

ASENNUS (L=lähetin, V=vastaanotin)

Laita mukana tullut paristo L:een. Tarkista, että V:n ja L:n taajuuskytkimet ovat samassa asennossa (6+6 kytkintä). Työnnä V maadoitettuun pistorasiaan. L:n sisällä olevasta pienemmästä punaisesta dippikytkimestä saat valittua halutun äänen (8 eri vaihtoehtoa). Asenna L pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla tai 2-puoleisella teipillä paikalleen.

TEKNISET TIEDOT

- lähetin on roiskevesitiivis, mutta suosittelemme sen asentamista sateelta suojaan.
- toimintasäde jopa 100 m avoimessa tilassa
- lähetin käyttää 12V 23A paristoa (mukana pakkauksessa)
- laitteessa (Vastaanotin) on kolme toimintoa:
 - a) FLASH vilkkuva ledivalo (esim. huonokuuloisille)
 - b) SOUND pelkkä ääni
 - c) FLASH&SOUND vilkkuva ledivalo ja ääni.
- voidaan laajentaa lisävastaanottimella ja/tai lisälähettimellä

Älä asenna laitetta metallipinnoille tai lähelle voimakkaita sähkömagn.kenttiä. Vältä laitteen altistumista kosteudelle tai voimakkaalle auringonpaisteelle. Kovalla pakkasella pariston varauskyky saattaa heiketä.

Valmistaja: Advante Electron Ltd.
Maahantuojaja: Tukku-Immonen Oy
Takuu: 1 vuosi.

Advante Electron Ltd. vakuuttaa täten, että R H138SL-G langaton ovikello on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten mukainen.



Tukku-Immonen Oy
Maahantuonti- ja tukkuliike

Asiakaspalvelu

Puh. 020 743 3300

sähköposti

sales@tukku-immonen.com

internet

www.tukku-immonen.com