

## Master Lock 4680EURDBLK ja 4680EURDNKL

**BRUKSANVISNING** Kombinationen har på förhand programmerats till 0-0-0.

**För att ange din egen kombination:**

1. Placera skivorna på 0-0-0 och drag i handtaget.
2. Vrid handtaget 90° i moturs riktning.
3. Tryck ner handtaget med en kraftig rörelse till dess att du kan vrida det 90° i moturs riktning, handtaget ska stanna i nedtryckt läge.
4. Reglera skivorna uppifrån och ner med din egen kod.
5. Då du valt din kod sätter du tillbaka handtaget i sin ursprungliga position i 90° i medurs riktning. Lyft handtaget och återgå till stängt läge. Blanda skivorna för att låsa.

**KÄYTTÖOHJE** Lukkokoodiksi on alun perin valittu 0-0-0. Vaihda sen tilalle oma koodisi seuraavasti:

1. Kierrä koodirullat asentoon 0-0-0 ja vedä sangasta.
2. Kierrä sankaa 90° vastapäivään.
3. Paina sankaa lujasti kunnes voit kiertää vastapäivään lisää 90° kahvan pysyessä alas painettuna.
4. Säädä koodirullat ylhäältä alaspäin muodostaen oman koodisi.
5. Kun koodi on valittu, kierrä sankaa takaisin 90° myötäpäivään alkuasentoonsa. Nosta sankaa ja palaa lukitusasentoon. Lukitse sekoittamalla koodi.

