

Käyttöohje

Advante ovi-/ikkunahälytin

Virtalähde: 1 x CR2032, 3V (pakkaus ei sisällä paristoa)

1. Paina vastaanottimen sivulla olevaa pairing-painiketta kunnes kuuluu kimeä "Ding ding"-ääni.
2. Vie ovimagneetti vastaanottimen lähelle. Pidä ovimagneetin osat kiinni toisissaan.
3. Irrota ovimagneetin osat toisistaan ja liitä takaisin yhteen. Vastaanottimesta kuuluu kimeä "Ding"-ääni kun liitos on tapahtunut.
4. Pidä ovimagneetti kokoajan vastaanottimen lähellä, kunnes kuuluu kimeä "Ding Ding"-ääni. Nyt ohjelmointi on valmis.

Vastaanotin

Vastaanottimen sivulla on liukukytin, josta voit valita miten ovikello toimii. Vaihtoehtoina valo ja ääni, pelkkä valo tai pelkkä ääni.

Ohjelmointinappi (lisää tai poista uusi lähetin)

LED-vilkkuvalo

Kaiutin.

Virran näyttö.

1.



Molemmissa osissa olevat pienet pisteet kertovat miten päin kappaleet yhdistetään.

2.



3. - 4.

