



Pikakäyttöohje

"Hätäavaimet" 2 kpl (emergency keys) löytyvät kaapin sisältä muovipussista. Hätäavaimilla kaappi voidaan avata, mikäli käyttäjäkoodi sekä hätäkoodi ovat unohtuneet.

TÄRKEÄÄ! Älä jätä hätäavaimia koskaan kaapin sisälle!

1. Ensimmäinen käyttökerta

- 1.1. Jos lukituspultit on sinetöity teipillä, poista teippi.
- 1.2. Avaa ja sulje kaappi tehdaskoodeilla useita kertoja ennen omien koodien syöttöä (ks. kohta 2).
- 1.3. Ohjelmoi oma käyttäjä koodi ja hätäavauskoodi (ks. kohta 3).

2. Avaaminen ja sulkeminen

- 2.1. Syötä tehtaalla asetettu käyttäjäkoodi 123456 ja paina #: **123456#**
- 2.2. Jokaisen painalluksen jälkeen syttyy keltainen valo ja kuuluu piip-ääni. Kun koodi on syötetty oikein, syttyy vihreävalo.
- 2.3. Käännä lukitusnuppia ja avaan ovi.

3. Uuden käyttäjä- ja hätäkoodin asettaminen

Uusi käyttäjä

- 1) Paina vihreää nappia (oven sisäpuolella) -> kuuluu "piip piip" ja keltainen valo syttyy (*koodi on nollattu*)
- 2) Syötä uusi koodi **keltaisen valon palaessa, 3-8 numeroa + #** (esim. 1234#) -> kuuluu "piip piip" ja keltainen valo sammuu.

Hätäkoodin asettaminen

- 1) Avaa kaappi voimassa olevalla koodilla (esim. 1234#) syötä tämän jälkeen 00 ja paina vihreää nappia
- 2) Syötä uusi hätäkoodi **3-8 numeroa + #** (esim. 11111#)

4. Toiminnot

- 4.1. **Väärä koodi:** Jos koodi on syötetty väärin, keltainen valo syttyy ja kuuluu virhe ääni.
- 4.2. **Lukon blokkauk:** Jos koodi on syötetty väärin 3 kertaa lukko estää uuden koodin syötön 20 sekunniksi. Jos tämän jälkeen koodi syötetään vielä 3 kertaa väärin, lukko estää uuden koodin syötön 5 minuutiksi.
- 4.3. **Paristot:** Jos kaappia avatessa punainen ja vihreä valo välkkyvät, tämä tarkoittaa, että paristojen virta on vähissä. Vaihda kaikki 4 paristoa uusiin paristoihin.
- 4.4. **Paristojen vaihto:** paristokotelo löytyy ovesta, kaapin sisäpuolelta. Avaa kotelo ja vaihda kaikki paristot uusiin. **Paristojen vaihdon jälkeen kokeile lukon toiminta kaapin ovi auki ennen kaapin sulkemista.**
- 4.5. **Koodien säilyminen lukossa:** Kun lukosta on poistettu paristot, voimassa olevat koodit säilyvät lukon muistissa 30 minuuttia. Tämän jälkeen koodit nollautuvat ja molemmat käyttäjä- sekä hätäkoodit on asetettava uudelleen.