

Ohje 1500iEURDCOL koodilukolle

Lukon avaaminen ensimmäisen kerran:

1. Purista sankka (A) alaspäin ja päästä takaisin ylös joka kerta ennenkuin avaat lukon.
2. Valitse lukon yhdistelmä työntämällä nappia (B) ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Huolehdi, että palautat napin keskiasentoon ennenkuin siirrät nappia seuraavaan asentoon. Lukon avauskoodi esitetään ohjeen ensimmäisellä sivulla nuolin ([ohje sijaitsee paketin sisällä](#))
3. Vedä sankaa ylöspäin ja lukko avautuu.

4. Paina sankka takaisin alkuasentoon.

5. Purista sankaa alaspäin ja päästä takaisin ylös jotta lukoa ei voi avata ilman yhdistelmää. **TÄRKEÄÄ!** Purista sankka (A) alaspäin ja vapauta se joka kerta ennenkuin avaat lukon.

Miten vaihdat lukon avauskoodin:

1. Avaa lukko ed. ohjeen mukaan
2. Lukon takana on pieni vipu. Siirrä vipu ylös kohti R kirjainta
3. Lukitse lukko painamalla sankaa alaspäin.
4. Vedä sangasta ja avaa lukko
5. Aseta nyt oma yhdistelmä. Lukkoon voidaan ohjelmoida koodi 4 ja 90 liikkeen väliltä
6. Palauta lukon takana oleva pieni vipu takaisin alas alkuasentoon.
7. Lukitse lukko puristamalla sankaa alaspäin. Lukko avautuu nyt uudella asettamallasi koodilla.
8. Pidä uusi koodi tallessa turvallisessa paikassa.

Huomioitavaa:

Lukkoon tehtaalla asetettu aukaisukoodi on paketin sisällä.

Sinun tulee muistaa asettamasi koodi, koska lukkoa ei saa auki ilman oikeaa koodia!

Muuttaessasi lukon koodia tulee liikkeet tehdä erityisen huolellisesti eikä "peukalonappia" saa päästää pomppaamaan.

