

# Asennusohje

## Digitaalinen ovisilmä VW43

Tuotenro. 305018



### 1 Tarkasta pakkauksen sisältö

**pakkaus sisältää:** 1) digitaalisen näytön, 2) silikoniprikan, 3) ovisilmäkameran, 4) 4 x 1,5V AAA-paristoja, 5) kiristystyökälyn, 6) kolme eripituista kiinnitysvarvta

### 2 Kokeile paristojen ja ovisilmän toimivuus.

- 2.1. Vedä metallikantta ensin alaspäin sitten yläreunasta ulospäin.
- 2.2. Aseta paristot paikalleen
- 2.3. Liitä ovisilmäkameran johto näytön takana sijaitsevaan liittimeen.
- 2.4. Paina näytön etureunassa olevasta virtanapista
- 2.5. Testin jälkeen irrota johto liittimestä vetämällä irrotusliuskasta (älä vedä johdosta)

### 3 Digitaalisen ovisilmän asennus vanhan ovisilmän tilalle

- 3.1. Poista paperi näytön takana olevasta teipistä
- 3.2. Aseta näyttö oveen niin että takakannen ja oven reiät ovat kohdakkain
- 3.3. Aseta ovisilmäkamera oven ulkopuolelle.
- 3.4. Pujota johto ovenläpi.
- 3.5. Katso, että kameran linssissä oleva pieni kolmio osoittaa ylöspäin.
- 3.6. Valitse sopivan kokoinen kiinnitysvarsi
- 3.7. Pujota ovisilmäkameran johto kiinnitysvarren läpi (älä vielä kiinnitä johtoa näyttöön)
- 3.8. Kiristä ovisilmä oveen pyörittämällä kiinnitysvarvta. Pidä kamera osa paikallaan.
- 3.9. Tarkasta, että ovisilmäkamerassa oleva kolmio osoittaa ylöspäin.
- 3.10. Kiristä kiinnitysvarsi niin että kiristyshahlot osoittavat loppuksi pystysuoraan.
- 3.11. Kiinnitä kameran johto näyttöön.
- 3.12. Sulje takakansi ja testaa ovisilmän toimivuus.



**Mikäli ovesa ei ole ennestään ovisilmää, tulee oveen tehdä reikä ovisilmää varten.**

Lukkoliikkeestä voi tilata ovisilmän asennuksen.

Lähimmän lukkoliikkeen voi katsoa osoitteesta: [www.lukkoliikkeet.fi](http://www.lukkoliikkeet.fi)