

## Asennusohje

### R 1267 oven varmuussalpa

Oven varmuussalpa 1267 aspluuna.

Tee taitos paksuimman viivan kohdalta. Teippaa aspluuna

oven olleeseen kiinni karmiin ja oven läpinäkyvällä teipillä.

Merkitse piikillä ruuvien paikat.

