

MURTOSUOJATAPPIEN ASENTAMINEN

malli: R 4320/8

Murtosuojatapit estävät varasta irrottamasta ovea jos saranat on tavalla tai toisella rikottu.

Markkinoilla olevien ovimallien erilaisuudesta johtuen yleispätevää ohjetta murtosuojatappien asentamisesta ei ole. **Asennuksen tulisi aina suorittaa ammattilainen**, joka arvioi tapauskohtaisesti soveltuvan asennustekniikan.

Suuntaa-antavaohje saranatappien asennuspaikoista ja työvaiheista.

1. Poraava oveen 7mm:n terällä reikä, syvyydeltään 30mm noin 5cm:n etäisyydelle jokaisesta saranasta. Naputa murtosuojatapit reikiin siten, että tapin uritettu pää menee reikään.
2. Paina ovea varovasti kiinni kunnes saranatappi osuu karmiin ja merkkää jäljen johon vastakappaleet tulevat.
3. Poraava karmiin holkkien reiät halkaisijaltaan 17mm:n terällä 20mm syvyyteen. Nyt voit naputtaa holkit reikiin

Edellä mainitut työvaiheet tulee suorittaa alusta loppuun ennen seuraavan saranatappin asennusta.

