

## Asennusohje

### VARMUUSKETJU R 1200

- varmuusketju asennetaan oven ollessa suljettuna oven lukkopuolelle.
- vastakappale (isompi osa) asennetaan vaakatasoon tai pystyyn ovimallista riippuen.
- varmista ennen ruuvien kiinnitystä että asennusetäisyys on oikea (ketjun saa helposti pois vastakappaleesta oven ollessa suljettuna)

