

Turvakotelon käyttöohje

Malli 5415

1.1.

Säilytyslokeron avaaminen

1. Katso tuotepakkauksen taustaan piilotettu tehdas asetettu numeroyhdistelmä.
2. Avaa suojakansi, pääset valintakiekkoon.
3. Aseta valintakiekkoon tehtaalla asetettu / valitsemasi numeroyhdistelmä.
4. Avaa ovi painamalla tuotteen molemmissa laidoissa olevia vapautuspainikkeita.
5. Anna oven laskeutua niin alas, että se aukeaa täydellisesti.
6. Lisää tai poista avaimia tai pääsykortteja.
7. Sulje säilytyslokeron luukku.
8. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
9. Sulje suojakansi (B).

1.2.

Uuden numeroyhdistelmän asettaminen

Alkuperäinen tehtaalla esiasennettu numeroyhdistelmä on piilotettu tuotepakkauksen taakse.

1. Avaa säilytyslokeron luukku (katso ohje kohta 1.1.)
2. Työnnä reset-painike oikealle ja ylös. Painike jää tähän asentoon.
3. Käännä valintakiekkoon valitsemasi oma numeroyhdistelmä.
4. Työnnä reset-painike alas ja vasemmalle, takaisin alkuperäiseen asentoon.
5. Sulje säilytyslokeron luukku.
6. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
7. Sulje suojakansi (B).

Muistutus:

- (A) Vapautuspainikkeilla voi avata säilytyslokeron kunnes valintakiekkoon on sekoitettu.
- (B) Pidä suojakansi suljettuna. Se lisää säänkestävyyttä ja pitää valintakiekkon pois näkyviltä.

