

Master Lock 7640EURD

OPERATING INSTRUCTIONS This lock is preset at the factory to operate at 0-0-0-0.

To set your own combination: 1. With dials at 0-0-0-0, pull out the shackle. 2. Turn shackle 90° (1/4 turn) and press it down. 3. Continue pressing shackle and set the dials to your own combination. 4. Lift and turn shackle to the initial position. 5. To lock, turn dials to scramble combination.

BRUGSANVISNING Denne hængelås har fået følgende kode på fabrik: 0-0-0-0.

Vælg din egen kode: 1. Når alle rulleknapperne står på 0-0-0-0, skub hængelåsens leddelte bøjle ned. 2. Drej bøjlen 90° (1/4 omgang). 3. Tryk på bøjlen og pres den ned. Tryk på bøjlen og pres den ned. Indstil rulleknapperne på din egen kode fra øverst til nederst, mens bøjlen er trykket ned. 4. Løft bøjlen op og før den tilbage i sin oprindelige position, når koden er valgt. 5. Forstyr rulleknapperne for at låse.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER Det kodlås som tilldelats det här hänglåset på fabriken är 0-0-0-0.

Välj din egen kod: 1. Med skivorna i läget 0-0-0-0, tryck på hänglåsets handtag. 2. Vrid handtaget 90° (1/4 varv). 3. Tryck på handtaget och tryck in det. Genom att hålla fast det intryckta handtaget reglerar du skivorna uppifrån och ner. 4. Då du valt din kod släpper du upp handtaget och för tillbaka det till ursprunglig position. 5. Blanda skivorna för att låsa.

KÄYTTÖOHJEET Lukkoon on laitettu tehtaassa lukkokoodi 0-0-0-0.

Oman koodin valinta: 1. Paina riippulukon kiertyvää sankaa koodirullien ollessa 0-0-0-0. 2. Kierrä sankaa 90° (1/4 kierrosta). 3. Paina sankaa sisään. Pidä sankaa painettuna ja kierrä koodirullat valitsemallesi koodille alenevaan suuntaan pyörittäen. 4. Nosta sankaa takaisin ylös koodin ollessa valmiina ja kierrä sankaa alkuasentoonsa. 5. Lukitse sekoittamalla koodirullat

