

Master Lock 4603EURD (C-30)

BRUKSANVISNING

För att stänga:

1. Tryck på kabelns (A) knapp och drag kabeln till önskad längd.
2. Infoga kabelns huvudände (B) i nyckelhålet (D) till dess att du hör ett klick. Blanda sedan koden med hjälp av skivorna (C).
3. Tryck på kabelns (A) knapp för att dra åt kabeln.

Så här låser du upp:

1. Placera skivorna (C) i rätt kod för att öppna.
2. Tryck på upplåsningsknappen (E) för att frigöra kabelns huvudände (B).
3. Håll knappen nertryckt (A) för att infoga kabeln. **OBS:** kabelns mekanism är fjädrande. Håll händer och ansikte på avstånd.

Så här anger du din kod:

1. Koden är förinställd på 0-0-0.
2. Håll kabelns knapp nertryckt (A), tryck på kabelns huvudände (B) till dess att du hör ett klickande ljud.
3. Placera skivorna i önskad ordning (C).
4. Drag ut kabeln (B) genom att hålla kabelns knapp (A) nertryckt. Din nya personliga kod har nu programmerats. **OBS:** Kabeln måste vara helt infogad för etapp 1.

KÄYTTÖOHJE

Sulkeminen:

1. Paina kaapelin irrotusnuppia (A) ja vedä kaapelista tarvitsemaasi pituuteen.
2. Työnnä kaapelin pää (B) lukitusreikään (D) naksahdukseen saakka. Sekoita sitten koodipyörät (C).
3. Paina kaapelin irrotusnuppia (A) välyksen vähentämiseksi ja kaapelin kiristämiseksi.

Lukon avaaminen:

1. Kierrä koodipyörät (C) avaukseen tarvittavaan koodiin.
2. Irrota kaapelin pää (B) painamalla vapautusnuppia (E).
3. Paina jatkuvasti kaapelin irrotusnuppia (A) niin, että kaapeli pääsee sisään. **Huomio:** Kaapelimekanismissa on jousi. Pidä kädet ja kasvot poissa sen purkautumisradalta.

Oman lukkokoodisi asennus:

1. Lukkokoodiksi on alun perin valittu 0-0-0.
2. Paina jatkuvasti kaapelin irrotusnuppia (A) paina kaapelin päätä (B) kunnes kuuluu naksaus.

3. Kierrä koodipyörät (C) haluttuun koodiin.

4. Vedä kaapelin pää (B) ulos pitäen samalla kaapelin irrotusnuppi (A) painettuna. Oma koodisi on nyt asennettu. **Huomio:** Kaapeli on vietävä kokonaan sisään vaihetta 1 varten.

