

Master Lock 604EURD

ANVÄNDARINSTRUKTIONER Det kodlås som tilldelats det här hänglåset på fabriken är 0-0-0-0.

Välj din egen kod:

1. Med skivorna i läget 0-0-0-0, tryck på hänglåsets handtag.
2. Vrid handtaget 90° (1/4 varv).
3. Tryck på handtaget och tryck in det. Genom att hålla fast det intryckta handtaget reglerar du skivorna uppifrån och ner.
4. Då du valt din kod släpper du upp handtaget och för tillbaka det till ursprunglig position.
5. Blanda skivorna för att låsa.

KÄYTTÖOHJEET Lukkoon on laitettu tehtaassa lukkokoodi 0-0-0-0.

Oman koodin valinta:

1. Paina riippulukon kiertyvää sankaa koodirullien ollessa 0-0-0-0.
2. Kierrä sankaa 90° (1/4 kierrosta).
3. Paina sankaa sisään. Pidä sankaa painettuna ja kierrä koodirullat valitsemaasi koodille alenevaan suuntaan pyörittäen.
4. Nosta sankaa takaisin ylös koodin ollessa valmiina ja kierrä sankaa alkuasentoonsa. 5. Lukitse sekoittamalla koodirullat

