

Metal Plus elektroninen koodilukko käyttöohjeet:

Avainkaapin mukana toimitetaan

- 2 kpl paristoja AA
- 1kpl avain

Tehdaskoodi on 2244.

Koodin vaihto:

Oven ollessa auki voit vaihtaa uuden koodin lukkoon.

1. paina logo näppäintä (näppäin jossa kaksi avainta ristissä)
2. näppäile nykyinen koodi (tehdaskoodi 2244)
3. näppäile numerot 0 2
4. näppäile uusi 4-numeroinen koodi kahdesti
5. nyt olet asettanut uuden koodin lukkoon

