

220V LANGATON VERKKOVIRTA VAHVISTIN OVIKELLOLLE QA-688

Häiriötön kuuluvuus.
Lähetin, vastaanotin ja
vahvistin synkronoidaan
toimimaan keskenään.
Ei reagoi naapurin
vastaavaan ovikelloon.



32 erilaista melodiaa



Äänenvoimakkuuden säätö



Kantavuus 150 m
avoimessa tilassa



Kirkas LED-valo



Kaunis ja kirkas ääni

Valmistaja: Advante Electron Ltd.
Maahantuoja: Tukku-Immonen Oy
www.tukku-immonen.com
Takuu: 1 vuosi

Advante Electron Ltd vakuuttaa
täten, että vahvistin 583P-E-SB
on direktiivin 1999/5EC oleellisten
vaatimusten mukainen.



Langaton verkkovirta vahvistin on tarkoitettu vahvistamaan
ovikellon QA-688 painonapin signaalia. Vahvistimella voidaan
parantaa langattoman ovikellon toimivuutta kohteissa, joissa on
paljon seiniä tai muita signaalin kulkua heikentäviä rakenteita.

Signaalin vahvistin malliin QA688



307032

R 583P-E-SB

583P-E-SB vahvistimen käyttöohjeet

Ominaisuudet:

- Langaton vahvistin 220V~50Hz
- 32 erilaista melodiaa
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Kantavuus 150m avoimessa tilassa
- Kirkas LED-valo. Sopii huonosti kuuleville.
- Kaunis ja kirkas ääni



1. Vahvistimen ja vastaanottimen synkronointi

Laita langattoman ovikellomallin QA-688 vastaanotin pistorasiaan. Paina vastaanottimessa olevaa "Pairing" –painiketta, kunnes kuulet "Ding-Ding" –äänen. Tämän jälkeen paina vahvistimen etureunassa olevaa hopeista painiketta jonka jälkeen kuulet "Ding" –äänen. Tämä on merkki siitä, että laitteet ovat löytäneet toisensa. Noin kymmenen sekunnin kuluttua vastaanottimesta kuuluu "Ding-Ding" –ääni, jolloin vahvistimen ja vastaanottimen synkronointi on suoritettu loppuun.

2. Vahvistimen ja painonapin synkronointi

Laita vahvistin pistorasiaan. Paina vahvistimen sivulla olevaa "Soittoäänen valinta/Pairing" –painiketta kunnes kuulet "Ding-Ding" –äänen. Tämän jälkeen paina painonapin soittopainiketta, jonka jälkeen kuulet "Ding" –äänen. Tämä on merkki siitä, että laitteet ovat löytäneet toisensa. Noin kymmenen sekunnin kuluttua vahvistimesta kuuluu "Ding-Ding" –ääni, jolloin vahvistimen ja painonapin synkronointi on suoritettu loppuun.

3. Toimivuuden testaus

Laita ovikellon vastaanotin normaalia kauemmas painonapista. Sijoita vahvistin painonapin ja vastaanottimen väliin. Paina painonappia ja tarkasta, että vahvistimesta ja vastaanottimesta kuuluu soittoääni.

- Vahvistimen takana on "ON-OFF" –kytkin, josta voidaan kytkeä vahvistimen led-valo sekä äänitoiminto pois päältä (tämä toiminto kytkee pois vain vahvistimen led-valot sekä äänet, eikä vaikuta muuten vahvistimen toimintaan).