

Koodilukon käyttöohje Joma avainkaappi 413062

Lukossa on 4-numeroinen koodi. Lukon aukaisukoodiksi on tehtaalla asetettu 0-0-0-0 yhdistelmä.

Koodin vaihtaminen

Kaapin ollessa auki voit vaihtaa lukkoon uuden koodin.

Lukon takana on vipu A-asennossa.

Käännä vipu asentoon B. Nyt voit asettaa haluamasi koodin.

Vie vipu takaisin asentoon A. Nyt koodi on vaihdettu.

Sulje kaappi ja sekoita numerot.

Muista säilyttää valittu aukaisukoodi huolellisesti tallessa.

Koodin unohtuminen

Lukko voidaan avata myös Master avaimella. Avain ei tule automaattisesti kaapin mukana. Jos koodi on unohtunut niin lukko voidaan avata Master avaimella. Tämän jälkeen lukon ollessa auki voidaan selvittää oikea koodi: Pyöritä numerokiekkoa samanaikaisesti painamalla lukon takana olevia mustia kielekkeitä yksi numero kerrallaan. Oikean numeron tullessa kohdalle musta kieleke painuu alaspäin.

