

Master Lock M176EURD

FÖR ATT ÖPPNA FÖRSTA GÅNGEN Ställ låset till den dolda kombinationen på baksidan av förpackningen. TRYCK NER bygeln och dra för att öppna.

FÖR ATT STÄLLA IN EN EGEN KOMBINATION

1. Leta reda på "återställnings"- verktyget på baksidan av förpackningen. Sätt i verktyget i nedre hålet på sidan av låset.
2. För in verktyget och vrid 90°. Se till att TRYCKA IN OCH VRIDA samtidigt för att återställa kombination.
3. Ställ in önskad kombination.
4. Vrid och ta bort verktyget. Var noga med att spara den nya kombinationen på www.masterlockvault.com.

FÖR ATT LÅSA Snurra hjulen och stäng bygeln.

FÖR ATT ÖPPNA Ställ in din kombination och tryck ned bygeln ELLER för in reservnyckeln i övre nyckelhålet på sidan av låset, tryck ned bygeln, vrid nyckeln.

ENSIMMÄINEN AVAUSKERTA Säädä lukkoon pakkauksen taakse piilotettu salainen yhdistelmä. PAINA sankaa alaspäin ja vedä auki.

OMAN YHDISTELMÄN MÄÄRITTÄMINEN:

1. Ota esiin pakkauksen takana oleva nollaustyökalu. Työnnä työkalu lukon sivulla olevaan alempaan reikään.
2. Paina ja kierrä työkalua 90°. Yhdistelmän nollaaminen edellyttää PAINAMISTA JA KIERTÄMISTÄ samaan aikaan.
3. Aseta haluamasi yhdistelmä.
4. Kierrä työkalua ja irrota se. Varmista, että tallennat uuden yhdistelmän sivustoon www.masterlockvault.com

LUKITSEMINEN Pyöritä kiekko sekaisin ja sulje sankaa.

AVAAMINEN Aseta numeroyhdistelmä ja paina sankaa TAI työnnä vara-avain lukon sivulla olevaan ylempään reikää



